

UA

ПОРЯДОК МОНТАЖУ:

- В отвори Ø8 мм в торцях елементів, забити кілки **f1** (отвори на стержень стяжки **r16** лишити вільними).
УВАГА! Якщо виявиться, що якийсь кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.
ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!
- До плити **11** прикріпити ніжки (**k21', k21'**).
- До плити **11**, боків **7,8**, стояків **9,10**, полиці **13**, фасаду шухляд **5** вкрутити стержні **r16**.
- До боків **7,8**, стояків **9,10** прикрутити підкладки петель **b19**, штангодержачі **n1** і вбити полицетримачі **d1**.
- До стояків **9,10** прикрутити направляючі шухляд **w26** шурупами **e3**.
- Скласти сегмент згідно з малюнком, з'єднати ексцентричною стяжкою **r1**, використовуючи спец. ключ **z1**.
- Покласти корпус фасадом вниз на рівну поверхню і вирівняти бокові стінки (впевнитись, що діагоналі мають однакову довжину).
УВАГА: під час монтажу елементи необхідно класти на м'якій та чистій підкладці, напр.: рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані, войлоці і т.п. **Недотримання вказівок виробника може спричинити подряпання поверхні меблів.**
- Прибити задні стінки **22, 23** цвяхами **f1**. Перед прибиттям задніх стінок **23** з'єднати їх планкою **25**.
- До боків **7,8** прикрутити псевдозавіси **a35**.
- Скласти шухляди в такій послідовності: а) з'єднати задню частину **18** з боками **16,17** конфірматами **e32** і вставити дно **24**; б) з'єднати передню частину **5** з боками **16,17**; с) до боків **16,17** прикрутити направляючі **w26** шурупами **p54**; d) прикрутити опори дна **t30** шурупами **p25**.
- Покласти двері на рівну поверхню і акуратно вмонтувати петлі **a39**.
- Прикрутити і відрегулювати двері.
- Прикрутити ручки **c65** гвинтами **j1** (шухляди), **j7** (двері), **j6** (двері із дзеркалом).
- Прикрутити карнизи **19, 20, 21**, використовуючи планки **n54**, до кришки **13**, а потім скріпити кутниками **n40**.

RU

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА:

- В отверстия Ø8 мм в торцах элементов, вбить шканты **f1** (отверстия на стержень стяжки **r16** оставить свободными).
ВНИМАНИЕ! В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.
ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!
- К плите **11** прикрепить ножки (**k21', k21'**).
- К плите **11**, бокам **7,8**, стоякам **9,10**, полке **13**, фасаду выдвижных ящиков **5** вкрутить стержни **r16**.
- К бокам **7,8**, стоякам **9,10** прикрутить подкладки петель **b19**, штангодержатели **n1** и вбить полкодержатели **d1**.
- К стоякам **9,10** прикрутить направляющие выдвижных ящиков **w26** шурупами **e3**.
- Собрать сегмент согласно рисунку, соединить эксцентрической стяжкой **r1**, используя специальный ключ **z1**.
- Положить корпус лицевой стороной вниз на ровную поверхность и выровнять боковые стенки так, чтобы диагонали были равны.
ВНИМАНИЕ! Во время монтажа элементы следует класть на мягкую и чистую подкладку, например, полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, войлоке и т.п. **Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.**
- Прибить задние стенки **22, 23** гвоздями **f1**. Перед этим соединить задние стенки **23** планкой **25**.
- К бокам **7,8** прикрутить псевдонавесы **a35**.
- Собрать выдвижные ящики в такой последовательности: а) соединить заднюю часть **18** с боками **16,17** конфирматами **e32** и вставить дно **24**; б) соединить переднюю часть **5** с боками **16,17**; в) к бокам **16,17** прикрутить направляющие **w26** шурупами **p54**; d) прикрутить опоры дна **t30** шурупами **p25**.
- Положить двері на ровную поверхность и аккуратно вмонтировать петли **a39**.
- Скрутить и отрегулировать двері.
- Прикрутить ручки **c65** гвинтами **j1** (выдвижные ящики), **j7** (двері), **j6** (двері с зеркалом).
- Прикрутить карнизы **19, 20, 21**, используя планки **n54**, к крышке **13**, затем скрепить уголками **n40**.

Фурнітура | Фурнитур

2x M4x30mm j6		8x 100x9 a35	16x a39
16x b19	10x c65'	10x c65'	12x Ø5x17mm d1
32x Ø6,3x13mm e15	12x Ø6x13mm e3	28x Ø8x30mm f1	8x Ø5x50mm e32
4x M4x20mm j1	4x M4x35mm j7	8x k21'	8x k21'
160x l1	4x n1	2x n40	9x 60x12x13x31,5mm n54
17x Ø3,5x13mm p1	16x Ø3,5x20mm p20	4x Ø3,5x16mm p25	12x Ø3x12mm p54
9x Ø3,5x16mm p38	42x Ø15 #16 r1	8x Ø12 #12 r15	1x z1
50x r16	30x s2	2x 483mm t48	2x 500mm w26 ^{GL} Link
2x 500mm w26 ^{CR} Link	2x 500mm w26 ^{OR} Link	2x 500mm w26 ^{PL} Link	

Шановний Клієнте!

Всі зауваження та скарги слід пред'являти за місцем купівлі меблів.

Увага! Не монтувати елементи у випадку їх деформації або при наявності інших недоліків. Поверхню меблів слід протирати вологою ганчіркою або паперовим рушником. Не застосовувати хімічні засоби чистки!

Уважаемый Клиент!

Все замечания и жалобы следует предъявлять по месту покупки мебели.

Внимание! Не монтировать элементы в случае их деформации или при наличии других недостатков. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой или бумажным полотенцем. Не использовать чистящие химические средства!

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ | ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

Н.ЙОРК

**Шафа
Шкаф
GSZF_4d**

Габаритні розміри:

висота 199,5 см
ширина 189 см
глибина 61,5 см

Габаритные размеры:

высота 199,5 см
ширина 189 см
глубина 61,5 см



УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

етикетку-ярлик з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності **етикетки-ярлика** рекламація не приймається!

ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия браку

обязательно!!! -

этикетку-ярлык с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии **этикетки-ярлика** рекламація не принимается!



Виробник:

ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:

ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"
Украина, г. Владимир-Волинский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03

