

UA

### ПОРЯДОК МОНТАЖУ

**УВАГА!** Під час монтажу елементи необхідно класти на м'яку чисту підкладку, наприклад, рушник, ковдра. Не монтувати мебель на дивані, воялоці і т.п. Недотримання вказівок виробника може привести до появі подряпин на поверхні меблів.

1. В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцах елементів, забити кілки **f1**.

**УВАГА!** Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.

#### ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!

2. У відповідні отвори кришки 4 та накладок шухляд 11(12) вкрутити дюбелі ексцентричних стяжок **r16**.

3. До боків 1,2 прикрутити направляючі **w37<sup>CL</sup>** та **w37<sup>CR</sup>** (відповідно) шурупами **e3**.

4. Склести сегмент згідно з малюнком і з'єднати ексцентричними стяжками **r3-r16**, використовуючи для цього ключик **z1**.

5. Покласти корпус сегмента фасадом вниз на рівну поверхню, вирівняти бокові стінки так, щоб діагоналі були рівними.

6. Прибити задні стінки **9** цувхами **l1**. Перед прибиттям задньої стінки вставити з'єднувальну планку **10**.

7. Склести шухляди в такій послідовності: а) з'єднати зад шухляди **7** з боками **5,6** кілками **f25** і вставити дно **8**; б) з'єднати накладку шухляди **11(12)** з боками **5,6**; с) до боків **5,6** прикрутити направляючі **w37** шурупами **p54**.

8. Прикрутити ручки **c243**, використовуючи шурупи **p26**.

9. Прикріпити сегмент до стіни.

RU

### ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

**ВНИМАНИЕ!** Во время монтажа элементы следует кладти на мягкую чистую подкладку, например: полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, воялке и т.п. Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.

1. В отверстия Ø8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**.

**ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.

#### ТАКІ СЛУЧАЇ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!

2. Соответствующие отверстия крышки 4 и накладок ящиков 11 (12) вкрутить дюбеля эксцентрических стяжек **r16**.

3. К бокам 1,2 прикрутить направляющие **w37<sup>CR</sup>** и **w37<sup>CL</sup>** (соответственно) шурупами **e3**.

4. Собрать сегмент в соответствии с рисунком и соединить эксцентрическими стяжками **r3-r16**, используя для этого ключик **z1**.

5. Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровную поверхность, выровнять боковые стенки так, чтобы диагонали были равны.

6. Прибить заднюю стенку **9** гвоздями **l1**. Перед тем как прибить заднюю стенку, вставить соединительную планку **10**.

7. Собрать выдвижные ящики в следующей последовательности: а) соединить заднюю стенку **7** с боками **5,6** шкантами **f25** и вставить дно **8**; б) соединить накладку ящика **11(12)** с боками **5,6**; с) к бокам **5,6** прикрутить направляющие **w37** шурупами **p54**.

8. Прикрутить ручки **c243**, используя шурупы **p26**.

9. Прикрепить сегмент к стене.

#### Фурнітура



c243



e3




e8



l1


#### Фурнітура




f1




f25




p54



k27



r1



p26



s2




w37<sup>CL</sup>




r16



w37<sup>DL</sup>



y1




z1



p38



n26<sup>1</sup>



p38

### ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ

### ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

## Система ЛЕО

### Комод 3s



#### ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

ширина 82 см  
висота 67 см  
глибина 35 см

#### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ширина 82 см  
высота 67 см  
глубина 35 см

### УВАГА !!!

#### Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

#### обов'язково!!! -

етикуетку-ярлик з даного пакета і інструкцію монтажу з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності этикетки-ярлика reklamaciya ne priimayetsya!

### ВНИМАНИЕ !!!

#### Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака

#### обязательно!!! -

этикетку-ярлык с данного пакета и инструкцию монтажа с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии этикетки-ярлыка reklamaciya ne priimayetsya!

Виробник:  
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"  
Україна, м. Володимир-Волинський  
вул. Луцька, 211а  
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:  
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"  
Украина, г. Владимир-Волынский  
ул. Луцкая, 211а  
тел.: 2-33-33; 2-29-03

