

UA

ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ МЕБЛІВ

Шановний клієнте, у випадку реклаमाції, просимо користуватись номером коду, який поданий в інструкції монтажу та надавати дані (дата, прізвище, та № пакувальника) на етикетках, розміщених на пакках. Всі зауваження та пропозиції потрібно вносити до пункту закупівлі меблів.

Увага! Не складати меблів, якщо будуть виявлені недоліки або пошкодження цих елементів.

Виробник залишає за собою право зміни виробу, які не призводять до зміни функціонального призначення.

Виробник гарантує відповідність меблів до вимог стандартів при дотриманні умов транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації.

Гарантійний термін експлуатації меблів: дитячих і для громадських приміщень – 18 місяців, побутової – 24 місяці.

Гарантійний термін рахується з дня продажу меблів.

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ МЕБЛЯМИ ТА ДОГЛЯД ЗА НИМИ

- Користуватися меблями належить у сухих приміщеннях, захищених від шкідливих атмосферних впливів.
- Монтаж меблів слід виконувати згідно з інструкцією монтажу, використовуючи для цього відповідні знаряддя.
- Місце складання меблів, по можливості, повинно знаходитись якнайближче до того місця, де постійно стоятимуть меблі.
- При встановленні меблів потрібно порівняти їх по горизонталі.
- Переміщення меблів повинно відбуватись шляхом перенесення без додаткового навантаження. **УВАГА!** Пересування меблів по підлозі може спричинити їх пошкодження. Під час перенесення потрібно триматися за вертикальні елементи меблів (боки, ніжки). Не можна триматись за елементи, які схильні до пошкодження (плити, шухляди і т.п.).
- Не потрібно надмірно навантажувати меблі. Це може спричинити їх пошкодження.
- Під час користування меблями, якщо є така потреба, належить перевірити стан ексцентричних сполучень.
- Поверхню меблів потрібно чистити вологою ганчіркою чи паперовим рушником. Засоби по догляду мають відповідати меблевим вимогам.

ЗАУВАЖЕННЯ

§1 **Увага:** якщо кілок виступає з отвору на довжину більшу, ніж 10мм, то слід його добити, замінити або вкоротити, тому що це може призвести до ушкодження боковин під час збирання меблів.

§2 **Увага:** перед прибиттям задніх стінок уважно перевірити рівність діагоналей

§3 **Увага:** Дотискувальний винт регулює відкриття кришки бару (вкручування гвинта полегшує опускання кришки бару).

§4 **Увага:** Прикріпити сегмент до стіни. Не виконання цього застереження може призвести до падіння сегменту під час використання.

§5 **Увага:** Щоб запобігти переміщенню надставки по нижній тумбочці, слід перед тим, як присунути до стіни, з'єднати їх елементами **n52**. Недотримання вищевказаних рекомендацій може спричинити перевернення надставки під час користування нею.

RU

ІНСТРУКЦІЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕБЕЛИ

Уважаемый пользователь, в случае предъявления жалоб, просьба использовать номер кода, указанный в инструкции монтажа и подавать данные (дата, фамилия и номер упаковщика) на этикетках, находящихся на пакетах. Все замечания и жалобы следует предъявлять по месту покупки мебели.

Внимание: не монтировать элементы в случае их деформации или при наличии других недостатков.

Производитель оставляет за собой право изменения изделия, которые не приводят к изменению функционального назначения.

Производитель гарантирует соответствие мебели требованиям стандартов при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений – 18 мес, бытовой – 24 мес.

Гарантийный срок исчисляется со дня продажи мебели.

ПРАВИЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

- Мебель следует использовать в сухих помещениях, защищенных от воздействия неблагоприятных атмосферных условий.
- Монтаж мебели следует проводить согласно инструкции, используя соответствующие инструменты.
- Место сборки мебели должно быть как можно ближе места постоянной установки.
- Мебель при установке выровнять по горизонталю.
- Перемещение мебели по мере возможности должно происходить переносом и без добавочного веса. **Внимание:** перемещение мебели волоком грозит нанесением дефектов. Во время переноса, мебель следует брать за вертикальные элементы: бока, ножки и т.д. Запрещается брать за горизонтальные элементы: панели, полки и т.д.
- Не следует чрезмерно перегружать мебель, так как это может привести к ее деформации.
- В течении пользования мебелью, в случае необходимости следует проверять эксцентрики.
- Поверхность мебели следует протирать мокрой тряпкой или бумажным полотенцем. Не использовать чистящих химических средств.

ПРИМЕЧАНИЕ

§1 **Замечание:** в случае выхода шканта из отверстия более чем на 10 мм, нужно его вбить, поменять или укоротить, так как он может нанести ущерб бокам во время сборки.

§2 **Замечание:** перед креплением древесноволокнистой плиты (задней стенки) следует проверить ровность диагоналей.

§3 **Замечание:** Прижимной шуруп регулирует открытие двери бара (вкручивание шурупа облегчает опускание двери).

§4 **Замечание:** Прикрепить сегмент к стене. Не соблюдение грозит неустойчивым положением сегмента во время использования.

§5 **Замечание:** с целью избежания перемещения надставки по нижнему шкафчику следует перед придвижением к стене соединить их пластинами **n52**. Несоблюдение вышеуказанной рекомендации грозит опрокидыванием надставки во время эксплуатации.

**ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ
ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА**



ВМВ ХОЛДІНГ
Львівська обл.
м. Червоноград
пр.Шевченка, 18а


ДЖОКОНДА

Шафа 4d2s



Для монтажу потрібно:
Для монтажа нужно:
You need for fitting-up:
ZurMontagewerdenSiebrauchen:

6x a43	6x a44	6x b18	6x b19	8x c69	4x e1
32x d1	52x f1	12x e2	4x i7	4x j30	8x k1
150x l1	2x n1	24x p51	22x p1	40x r1	40x r16
36x s2	2x w5 dL	2x w5 dR	2x w5 CR	2x w5 CL	1x z1



Символ Symbol		
1	2208x550	dk1-105
2	2208x550	dk1-106
3	2132x508	dk1-107
4	2132x508	dk1-108
5	1926x570	dk1-203
6	1894x508	dk1-303
7	902x508	dk1-304
8	480x508	dk1-305
9	480x508	dk1-306
10	1894x60	dk1-403
11	450x120	dk1-501
12	450x120	dk1-502
13	845x120	dk1-504
14	171x925	dk1-001
15	2142x461	dk1-003
16	1796x461	dk1-004
17	861x450	dk1-903
18	2176x457	dk1-904
19	2176x502	dk1-905
20	2130	Lh-2130
21	895	dr-895

