



ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ МЕБЛІВ

Шановній клієнте, у випадку реклами, просимо користуватися номером коду, який поданий в інструкції монтажу та надавати дані (дата, прізвище, та № ізакувальника) на етикетках, розміщених на пачках. Всі зауваження та пропозиції потрібно вносити до пункту закупівлі меблів.

Увага! Не складати меблів, якщо будуть виявлені недоліки або пошкодження цих елементів.

Виробник залишає за собою право зміни виробу, які не призводять до зміни функціонального призначення.

Виробник гарантує відповідність меблів до вимог стандартів при дотриманні умов транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації.

Гарантійний термін експлуатації меблів: дитячих і для громадських приміщень – 18 місяців, побутової – 24 місяці.

Гарантійний термін рахується з дня продажу меблів.

ПРАВИЛА КОРISТУВАННЯ МЕБЛЯМИ ТА ДОГЛЯД ЗА НИМИ

1. Користуватися меблями належить у сухих приміщеннях, захищених від шкідливих атмосферних впливів.
2. Монтаж меблів слід виконувати згідно із інструкцією монтажу, використовуючи для цього відповідні зваряддя.
3. Місце складання меблів, по можливості, повинно знаходитись якнайближче до того місця, де постійно стоятимуть меблі.
4. При встановленні меблів потрібно порівняти їх по горизонталі.
5. Переміщення меблів повинно відбуватися шляхом пересесення без додаткового піднімання. **УВАГА!** Пересування меблів по підлозі може спричинити їх пошкодження. Під час пересення потрібно триматися за вертикальні елементи меблів (боки, ніжки). Не можна триматися за скління, які скильні до пошкодження (плити, пухляди і т.п.).
6. Не потрібно надмірно навантажувати меблі. Це може спричинити їх пошкодження.
7. Під час користування меблями, якщо з така потреба, належить перевірити стан ексцентричних сполучень.
8. Поверхню меблів потрібно чистити вологого ганчіркою чи паперовим рушником. Засоби по догляду мають відповідати меблевим вимогам.

ЗАУВАЖЕННЯ

Увага: якщо кілок виступає з отвору на довжину більшу, ніж 10мм, то слід його добити, замінити або вкоротити, тому що це може привести до ушкодження боковин під час збирання меблів.

Увага: перед прибиттям задніх стінок уважно перевірити рівність діагоналей

Дотискувальний винт регулює відкриття кришки бара (вкручування гвинта полегшує опускання кришки бара).

Увага: Прикріпити сегмент до стіни. Не виконання цього застереження може привести до падіння сегменту під час використання.

Увага: Щоб запобігти переміщенню надставки по нижній тумбочці, слід перед тим, як присунуту до стіни, з'єднати їх елементами **n52**. Недотримання вищевказаних рекомендацій може спричинити перевернення надставки під час користування нею.

RU

ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕБЕЛИ

Уважаемый пользователь, в случае предъявления жалоб, просимо использовать номер кода, указанный в инструкции монтажа и подавать данные (дата, фамилия и номер упаковщика) на этикетках, находящихся на пачках. Всё замечания и жалобы следует предъявлять по месту покупки мебели.

Внимание: не монтировать элементы в случае их деформации или при наличии других недостатков.

Производитель оставляет за собой право изменения изделия, которые не приводят к изменению функционального назначения.

Производитель гарантирует соответствие мебели требованиям стандартов при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

Гарантійний строк експлуатації меблів: детской і для общественных помещений – 18 мес, бытовой – 24 мес. Гарантійний строк исчисляється со дня продажи меблів.

ПРАВИЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Мебель следует использовать в сухих помещениях, защищенных от воздействия неблагоприятных атмосферных условий.
2. Монтаж мебели следует проводить согласно инструкции, используя соответствующие инструменты.
3. Место сборки мебели должно быть как можно ближе места постоянной установки.
4. Мебель при установке выровнять по горизонтали.
5. Перемещение мебели по мере возможности должно происходить переносом и без добавочного веса. **Внимание:** перемещение мебели волоком грозит нанесением дефектов. Во время переноса, мебель следует брать за вертикальные элементы: бока, ножки и т.д. Запрещается браться за горизонтальные элементы: панели, полки и т.д.
6. Не следует чрезмерно перегружать мебель, так как это может привести к ее деформации.
7. В течении пользования мебелью, в случае необходимости следует проверять эксцентричность.
8. Поверхность мебели следует протирать мокрой тряпкой или бумажным полотенцем. Не использовать чистящих химических средств.

ПРИМЕЧАНИЕ

Замечание: в случае выхода шканта из отверстия более чем на 10 мм, нужно его вбить, помянуть или укоротить, так как он может нанести ущерб бокам во время сборки.

Замечание: перед креплением древесноволокнистой плиты (задней стенки) следует проверить ровность диагоналей.

Замечание: Прижимной шурп регулирует открывание двери бара (вкручивание шурупа облегчает опусканье двери).

Замечание: Прикрепить сегмент к стене. Не соблюдение грозит неустойчивим положением сегмента во время использования.

Замечание: с целью избежания перемещения надставки по нижнему шкафчику следует перед придвижением к стене соединить их пластины **n52**. Несоблюдение вышеуказанной рекомендации грозит опрокидыванием надставки во время эксплуатации.

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖА


VMB ХОЛДІНГ
Львівська обл.
м. Червоноград
пр.Шевченка, 18а





ДЖОКОНДА

Габаритні розміри/Габаритные размеры:
224 см , 99,5 см , 57 см

Шафа 2д2ш Шкаф 2d2s

Опція дзеркало
Опция зеркало





Символ Symbol	Розмір/Размер Measuermets Ausmass	Код Code Kode
1	2208x550	DK1-103
2	2208x550	DK1-104
3	995x570	DK1-202
4	962x508	DK1-302
5	962x60	DK1-402
6	450x120	DK1-501
7	450x120	DK1-502
8	873x120	DK1-503
9	171x925	DK1-001
10	1796x461	DK1-002
11	889x452	DK1-901
12	2176x495	DK1-902
13	2130	Ih-2130
14	955	dr-995
15		

• МАГАЗИН СБІЛІВ •