

UA

ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ МЕБЛІВ

Шановний клієнте, у випадку рекламації, просимо користуватись номером коду, який поданий в інструкції монтажу та надавати дані (дата, прізвище, та № пакувальника) на етикетках, розміщених на пакках. Всі зауваження та пропозиції потрібно вносити до пункту закупівлі меблів.

Увага! Не складати меблів, якщо будуть виявлені недоліки або пошкодження цих елементів.

Виробник залишає за собою право зміни виробу, які не призводять до зміни функціонального призначення.

Виробник гарантує відповідність меблів до вимог стандартів при дотриманні умов транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації.

Гарантійний термін експлуатації меблів: дитячих і для громадських приміщень – 18 місяців, побутової – 24 місяці.

Гарантійний термін рахується з дня продажу меблів.

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ МЕБЛЯМИ ТА ДОГЛЯД ЗА НИМИ

- Користуватися меблями належить у сухих приміщеннях, захищених від шкідливих атмосферних впливів.
- Монтаж меблів слід виконувати згідно з інструкцією монтажу, використовуючи для цього відповідні знаряддя.
- Місце складання меблів, по можливості, повинно знаходитись якнайближче до того місця, де постійно стоятимуть меблі.
- При встановленні меблів потрібно порівняти їх по горизонталі.
- Переміщення меблів повинно відбуватись шляхом перенесення без додаткового навантаження. **УВАГА!** Пересування меблів по підлозі може спричинити їх пошкодження. Під час перенесення потрібно триматися за вертикальні елементи меблів (боки, ніжки). Не можна триматись за елементи, які схильні до пошкодження (плити, шухляди і т.п.).
- Не потрібно надмірно навантажувати меблі. Це може спричинити їх пошкодження.
- Під час користування меблями, якщо є така потреба, належить перевірити стан ексцентричних сполучень.
- Поверхню меблів потрібно чистити вологою ганчіркою чи паперовим рушником. Засоби по догляду мають відповідати меблевим вимогам.

ЗАУВАЖЕННЯ

§1 **Увага:** якщо кілок виступає з отвору на довжину більшу, ніж 10мм, то слід його добити, замінити або вкоротити, тому що це може призвести до ушкодження боковин під час збирання меблів.

§2 **Увага:** перед прибиттям задніх стінок уважно перевірити рівність діагоналей

§3 Дотискувальний винт регулює відкриття кришки бару (вкручування гвинта полегшує опускання кришки бару).

§4 **Увага:** Прикріпити сегмент до стіни. Не виконання цього застереження може призвести до падіння сегменту під час використання.

§5 **Увага:** Щоб запобігти переміщенню надставки по нижній тумбочці, слід перед тим, як присунути до стіни, з'єднати їх елементами **n52**. Недотримання вищевказаних рекомендацій може спричинити перевернення надставки під час користування нею.

RU

ІНСТРУКЦІЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕБЕЛИ

Уважаемый пользователь, в случае предъявления жалоб, просьба использовать номер кода, указанный в инструкции монтажа и подавать данные (дата, фамилия и номер упаковщика) на этикетках, находящихся на пакетах. Все замечания и жалобы следует предъявлять по месту покупки мебели.

Внимание: не монтировать элементы в случае их деформации или при наличии других недостатков.

Производитель оставляет за собой право изменения изделия, которые не приводят к изменению функционального назначения.

Производитель гарантирует соответствие мебели требованиям стандартов при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

Гарантійний термін експлуатації мебелі: дитячої і для громадських приміщень – 18 мес, побутової – 24 мес.

Гарантійний термін ісчислюється со дня продажу мебелі.

ПРАВИЛА ОБСЛУЖИВАННЯ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

- Мебель следует использовать в сухих помещениях, защищенных от воздействия неблагоприятных атмосферных условий.
- Монтаж мебели следует проводить согласно инструкции, используя соответствующие инструменты.
- Место сборки мебели должно быть как можно ближе места постоянной установки.
- Мебель при установке выровнять по горизонтали.
- Перемещение мебели по мере возможности должно происходить переносом и без добавочного веса. **Внимание:** перемещение мебели волоком грозит нанесением дефектов. Во время переноса, мебель следует брать за вертикальные элементы: бока, ножки и т.д. Запрещается брать за горизонтальные элементы: панели, полки и т.д.
- Не следует чрезмерно перегружать мебель, так как это может привести к ее деформации.
- В течение пользования мебелью, в случае необходимости следует проверять эксцентрики.
- Поверхность мебели следует протирать мокрой тряпкой или бумажным полотенцем. Не использовать чистящих химических средств.

ПРИМЕЧАНИЕ

§1 **Замечание:** в случае выхода шканта из отверстия более чем на 10 мм, нужно его вбить, поменять или укоротить, так как он может нанести ущерб бокам во время сборки.

§2 **Замечание:** перед креплением древесноволокнистой плиты (задней стенки) следует проверить ровность диагоналей.

§3 Прижимной шуруп регулирует открытие двери бара (вкручивание шурупа облегчает опускание двери).

§4 **Замечание:** Прикрепить сегмент к стене. Не соблюдение грозит неустойчивым положением сегмента во время использования.

§5 **Замечание:** с целью избежания перемещения надставки по нижнему шкафику следует перед придвижением к стене соединить их пластинами **n52**. Несоблюдение вышеуказанной рекомендации грозит опрокидыванием надставки во время эксплуатации.

**ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ
ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА**


ДЖОКОНДА

Габаритні розміри/Габаритные размеры:
79 cm , 132 cm , 55 cm






ВМВ ХОЛДІНГ
Львівська обл.
м. Червоноград
пр.Шевченка, 18а





Стіл 1Д5Ш
Stол 1d5s



2x	2x	6x	10x	4x	66x
40x	1x	5x	8x	4x	60x
4x	38x	38x	6x	6x	6x
6x	30x	1x			



Символ Symbol	Розмір/Размер Measurements Ausmass	Код Code Code
1	758x530	DK1-111
2	758x530	DK1-112
3	758x530	DK1-113
4	758x530	DK1-114
5	1400x550	DK1-204
6	367x488	DK1-308
7	367x488	DK1-309
8	575x400	DK1-310
9	367x60	DK1-404
10	450x120	DK1-501
11	450x120	DK1-502
12	279x120	DK1-506
13	518x331	DK1-006
14	171x980	DK1-005
15	295x450	DK1-908
16	726x396	DK1-909



В Р І С Т О Л
 МАГАЗИН МЕБЛІВ